

## Gebruikershandleiding

### Koffiezetmachine 2x 10 liter 400V

#### Inhoud:

- 1x Koffiezetmachine, bestaat uit een zuil en waterstuurkop
- 1x Pakket rondfilters (*overgebleven filters graag droog retour*)
- 2x 10 liter koffiecontainer met binnendeksel en pijp
- 2x Opzetfilter met deksel
- 1x Maatbeker
- 1x Lekblad incl. rooster
- 1x Waterslang

#### Gegevens:

- Inhoud 2x 10 liter
- 6000 Watt - 32A aansluiting
- 10 liter koffie in 10 minuten (*zettijd zonder doorlooptijd*)
- Gebruik: **standaard maling (grof gemalen koffie)**



#### Vorbereiding gebruik:

- Sluit de waterslang aan op machine en op een waterkraan.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Sluit de stekkers van de koffiecontainers aan op de hoofdzuil.
- Plaats de koffiecontainers met de binnendeksel en pijp. Plaats hierop de opzetfilters.
- Draai de waterkraan open en wacht ca. 2 minuten totdat het water overal in het systeem zit.
- Draai de waterstuurkop boven een koffiecontainer.
- Kies de optie om 1/4 pot koffie te zetten, de machine zet nu 1/4 pot `water`.
- Gooi het water weg zodra de machine klaar is.
- De koffiezetmachine is nu klaar voor gebruik.

#### Gebruik:

- Controleer of de te gebruiken koffiecontainer leeg is.
- Plaats een rondfilter in het opzetfilter, let op dat u 1 filter gebruikt.
- Verdeel op het filter de gemalen koffie. **U gebruikt grove maling.**
- 2,5 liter = 125 gram koffie ca. 1,5 maatbeker
- 5 liter = 250 gram koffie ca. 3 maatbeker
- 7,5 liter = 375 gram koffie ca. 4,5 maatbeker
- 10 liter = 500 gram koffie ca. 6 maatbekers
- Zorg dat de waterstuurkop juist boven de te vullen koffiecontainer staat.
- Toets op de machine op de knop voor de gewenste hoeveelheid koffie. De koffie wordt gezet.
- De container is nu gevuld met koffie, zorg dat de container aan staat om de koffie warm te houden (groene knop). Zorg ook dat de container uit staat als er geen koffie meer in zit.

# PAGINA 2

## Gebruikershandleiding

### Koffiezetmachine 2x 10 liter 400V

#### **Na gebruik:**

- Schakel de koffiecontainers uit en draai de waterkraan dicht.
- Koppel alle kabels en slangen los.
- Laat het water uit de boiler van de hoofdzuil lopen door deze voorzichtig te kantelen.
- Spoel de koffiecontainers en het lekblad schoon.
- Neem de machine en alle onderdelen af met een vochtige doek.

#### **Storing:**

##### De koffiemachine werkt helemaal niet:

- Controleer of de stekker in een stopcontact zit.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of er waterdruk op de machine staat.

##### Het apparaat piept en geeft geen heet water:

- De waterstuurkop of koffiecontainer staat niet goed.
- Zet de koffiecontainer op de juiste plaats op de machine.
- Draai de waterstuurkop juist boven de koffiecontainer.

##### De koffie is koud:

- Controleer of de koffiecontainer is aangesloten en ingeschakeld.

##### Koffiesmaak is niet goed

- Controleer of u gebruik maakt van grove maling koffie (standaard maling).
- Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.

##### Opzetfilter stroomt over

- Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.
- Controleer of u de juiste koffiesoort gebruikt: grove maling (standaard maling).
- Controleer of u één filter gebruikt. Een dubbel filter stroomt niet voldoende door.