

Gebruikershandleiding

Koffiezetmachine incl. 2 kannen 230V

Inhoud:

- 1x Koffiezetmachine
- 1x Filterhouder (*incl. filters*)
- 2x Glazen koffiekann
- 1x Maatbeker
- 1x Zwart transportkrat

Gegevens:

max. 18 liter per uur

2250 Watt

Gebruik: **snelfiltermaling**



Vorbereiding gebruik:

- Giet een kan koud water boven in de waterbak.
- Wacht ca. 3 minuten totdat het water zicht in het hele systeem bevindt.
- Plaats de filterhouder zonder filter in het apparaat.
- Plaats een glazen koffiekann onder de filterhouder op de warmhoudplaat.
- Sluit de koffiezetmachine aan op een geaard stopcontact.
- Schakel de koffiezetmachine in met de schakelaar voor de onderste warmhoudplaat. De machine zet nu 1 kan `water`.
- Hierna is de koffiezetmachine klaar voor gebruik.

Gebruik:

- Plaats een filter in de filterhouder, doe hier voor een volle pot koffie (1,8 liter) 1 maatbeker (90 gram) **snelfiltermaling-koffie** in.
- Vul de waterbak met 1 kan koud water en plaats de lege kan op de onderste warmhoudplaat.
- Laat de koffiemachine en pot koffie zetten door de schakelaar voor de onderste warmhoudplaat aan te zetten.
- Als de koffie helemaal doorgelopen is kunt u eventueel de kan op de bovenste warmhoudplaat warm houden. Het warmhoudplaatje worden met de linker schakelaar ingeschakeld.
- Voordat u een nieuwe pot koffie gaat zetten schakelt u de onderste warmhoudplaat eerst uit.

Na gebruik:

- Zet beide schakelaars van de koffiezetter uit, de lampjes doven nu.
- Koppel de stekker los van de stroom.
- Leeg het water uit de waterbak door de koffiezetmachine achterover te kantelen.
- Spoel de koffiekannen en de filterhouder schoon.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
- Plaats de koffiemachine en onderdelen weer in het krat. **Overgebleven filters graag droog retour.**

PAGINA 2

Gebruikershandleiding

Koffiezetmachine incl. 2 kannen 230V

Storing:

De koffiemachine werkt helemaal niet:

- Controleer of de stekker in een stopcontact zit.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of er water in de machine zit.
- Controleer of er geen luchtbel boven het gaatje in de bodem van de waterbak zit. Zit hier wel een luchtbel haal deze dan weg. (*er in prikken; apparaat schudden; water roeren*)

De koffie is koud:

- Controleer of de koffiekann op een warmhoudplaat staat die is ingeschakeld.

Koffiesmaak is niet goed

- Controleer of u gebruik maakt van snelfiltermaling koffie.
- Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.

Opzetfilter stroomt over

- Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.
- Controleer of u één filter gebruikt. Een dubbel filter stroomt niet voldoende door.