



Gebruikershandleiding

Friteuse 2x 8 liter 230V

Inhoud:

- 1x 2 Baks friteuse
- 2x Hitte element met snoer
per element 2x bodemklem
- 2x Frituurmand & bodemnet
- 2x Deksel

Gegevens:

- Inhoud 2x 8 liter
- Vermogen 2x 3250 Watt 230 Volt



Vorbereiding gebruik:

- Plaat de friteuse op een stevige ondergrond / tafel.
- Controleer of de tapkraan gesloten is (*deze moet naar links gedraaid zijn*).
- Vul één of beide bakken met **vloeibaar** frituurvet, niveau tussen de streepjes MIN / MAX.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel de friteuse in met de groene knop, het groene lampje gaat nu branden.
- Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop.
- Zolang het oranje lampje brandt is de gewenste temperatuur nog niet bereikt.

Na gebruik:

- Laat het frituurvet afkoelen en verwijder het daarna dmv de tapkraan, vang warm/heet vet nooit op in een kunststof emmer of fles. Gebruik hiervoor een aluminium of RVS emmer.
- Verwijder met keukenrol de bakresten en frituurvet uit de pan.
- Maak de pan / behuizing en onderdelen schoon met een vochtige doek.
- **Gebruik geen:** agressieve, bijtende en sterk ontvettende reinigingsmiddelen.
- **Laat NOOIT water in de pan koken. Dit is erg gevaarlijk en schadelijk voor het hitte-element.**

PAGINA 2

Gebruikershandleiding

Friteuse 2x 8 liter 230V

Storing:

Het groene lampje brandt niet:

- Controleer of de groene schakelaar op stand 'I' staat.
- Controleer de netspanning.
- Controleer of het hitte-element goed op de frituurpan bevestigd zit. Onder het element zit een messing knopje welke bij bevestiging van het element op de frituurpan ingedrukt moet zijn.

De thermostaat werkt niet (het frituurvet wordt niet warm):

De friteuse heeft een thermische beveiliging, deze kan door verschillende redenen worden ingeschakeld. Volg onderstaande stappen om de friteuse te laten werken.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Schakel de friteuse uit met de groene schakelaar.
- Laat het frituurvet wanneer nodig eerst afkoelen.
- Draai de zwarte dop van de resetknop los. Deze vindt u achter op het hitte-element.
- Druk het kleine knopje in, u hoort een klik.
- Draai de zwarte dop weer op de resetknop.
- Start de friteuse weer op volgens de handleiding.