



Gebruikershandleiding

Theewaterzetmachine 230V

Inhoud:

- 1x Theewaterzetmachine
- 1x Waterslang
- 1x Lekbak + lekblad

Gegevens:

- 6 liter boiler
- 25 liter per uur heet water
- 2500 Watt



Vorbereiding gebruik:

- Plaats het apparaat op een stevige ondergrond.
- Sluit de waterslang aan op de achterkant van het apparaat en op een wateraansluiting.
- Plaats de lekbak aan de voorkant van het apparaat.

Gebruik:

- Schakel het apparaat in via de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat.
- Als de waterkraan open staat vult het apparaat automatisch water bij.
- Als er op het scherm nog `OFF` staat, het apparaat inschakelen met de ON/OFF-knop.
- Het apparaat verwarmd het water zelfstandig tot 100 graden.
- Als het gele lampje `HEAT` brandt is het apparaat aan het verwarmen.
- Als het groene lampje `DRINK` brandt is het apparaat klaar met verwarmen en gereed voor tappen van heet water.

Na gebruik:

- Schakel het apparaat uit met de schakelaar op de achterkant.
- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de waterslang.
- Laat het apparaat afkoelen.
- Neem het apparaat en de onderdelen af met een vochtige doek.
- Het leeg tappen van het apparaat is niet nodig.