

# Gebruikershandleiding

## Friteuse 15 liter 400V

### Inhoud:

- 1x 1 baks friteuse
- 1x Hitte-element met snoer
- 1x Frituurmand + deksel
- 1x Opvangbak + filter

### Gegevens:

Inhoud 15 liter  
7000 Watt  
400 Volt



### Vorbereiding gebruik:

- Plaats de friteuse op een stevige ondergrond en zet de voorste wielen vast met de rem.
- Controleer of de tapkraan gesloten is (*deze moet omhoog gedraaid zijn*).
- Vul de bak met **vloeibaar** frituurvet, niveau tussen de streepjes MIN / MAX.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel de friteuse in met de rechter zwarte draaiknop, er gaat een oranje lampje branden.
- Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop.
- Zolang het oranje lampje brandt is de gewenste temperatuur nog niet bereikt.

### Na gebruik:

- Laat het frituurvet afkoelen en verwijder het daarna met de tapkraan, leeg de opvangbak en maak het filter schoon.
- Verwijder met keukenrol de bakresten en frituurvet uit de pan, de opvangbak en het filter.
- Maak de pan / behuizing en onderdelen schoon met een vochtige doek.
- **Gebruik geen:** agressieve, bijtende en sterk ontvettende reinigingsmiddelen.
- **Laat NOOIT water in de pan koken. Dit is erg gevaarlijk en schadelijk voor het hitte-element.**

# PAGINA 2

## Gebruikershandleiding

### Friteuse 15 liter 400V

#### Storing:

##### Het groene lampje brandt niet:

- Controleer of de rechter zwarte knop op stand `1` staat.
- Controleer de netspanning.

##### De thermostaat werkt niet (het frituurvet wordt niet warm):

- Controleer of het hitte-element goed op de frituurpan bevestigd zit. Aan de onderkant van het hitte element zit een gaatje, dit gaatje moet bij bevestiging op het koperen puntje zitten welke op de pan bevestigd is.

De friteuse heeft een thermische beveiliging, deze kan door verschillende redenen worden ingeschakeld. Volg de onderstaande stappen om de friteuse te laten werken.

- Haal de stekker uit het stopcontact
- Schakel de friteuse uit met de rechter zwarte knop.
- Laat het frituurvet wanneer nodig eerst afkoelen
- Tussen de beide lampjes op het hitte-element zit een klein rood knopje, druk deze in, u hoort dan een klik.
- Start de friteuse weer op volgens de handleiding.