

# Gebruikershandleiding

## Friteuse 2x 8 liter 230V

### Inhoud:

- 1x 2 Baks friteuse
- 2x Hitte element met snoer  
*per element 2x bodemklem*
- 2x Frituurmand & bodemnet
- 2x Deksel

### Gegevens:

- Inhoud 2x 8 liter
- Vermogen 2x 3250 Watt 230 Volt



### Vorbereiding gebruik:

- Plaat de friteuse op een stevige ondergrond / tafel.
- Controleer of de tapkraan gesloten is (*deze moet naar links gedraaid zijn*).
- Vul één of beide bakken met **vloeibaar** frituurvet, niveau tussen de streepjes MIN / MAX.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel de friteuse in met de groene knop, het groene lampje gaat nu branden.
- Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop.
- Zolang het oranje lampje brandt is de gewenste temperatuur nog niet bereikt.

### Na gebruik:

- Laat het frituurvet afkoelen en verwijder het daarna dmv de tapkraan, vang warm/heet vet nooit op in een kunststof emmer of fles. Gebruik hiervoor een aluminium of RVS emmer.
- Verwijder met keukenrol de bakresten en frituurvet uit de pan.
- Maak de pan / behuizing en onderdelen schoon met een vochtige doek.
- **Gebruik geen:** agressieve, bijtende en sterk ontvettende reinigingsmiddelen.
- **Laat NOOIT water in de pan koken. Dit is erg gevaarlijk en schadelijk voor het hitte-element.**

# PAGINA 2

## Gebruikershandleiding

### Friteuse 2x 8 liter 230V

#### Storing:

##### Het groene lampje brandt niet:

- Controleer of de groene schakelaar op stand `I` staat.
- Controleer de netspanning.
- Controleer of het hitte-element goed op de frituurpan bevestigd zit. Onder het element zit een messing knopje welke bij bevestiging van het element op de frituurpan ingedrukt moet zijn.

##### De thermostaat werkt niet (het frituurvet wordt niet warm):

De friteuse heeft een thermische beveiliging, deze kan door verschillende redenen worden ingeschakeld. Volg onderstaande stappen om de friteuse te laten werken.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Schakel de friteuse uit met de groene schakelaar.
- Laat het frituurvet wanneer nodig eerst afkoelen.
- Draai de zwarte dop van de resetknop los. Deze vindt u achter op het hitte-element.
- Druk het kleine knopje in, u hoort een klik.
- Draai de zwarte dop weer op de resetknop.
- Start de friteuse weer op volgens de handleiding.