

Gebruikershandleiding

Koffiezetmachine 2x 5 liter 230V

Inhoud:

- 1x Koffiezetmachine, bestaat uit een zuil en waterstuurkop
- 2x 5 liter koffiecontainer, incl opzetfilter+deksel en snoer
- 1x Pakket korffilters (*overgebleven filters graag droog retour*)
- 1x Maatbeker
- 1x Lekblad incl. rooster
- 1x Waterslang



Gegevens:

Inhoud 2x 5 liter

3400 Watt

5 liter koffie in 15 minuten

Gebruik: **standaard maling (grof gemalen koffie)**

Vorbereiding gebruik:

- Sluit de waterslang aan op de grijze waterslang van de machine en op een waterkraan.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Sluit de stekkers van de koffiecontainers aan op de hoofdzuil.
- Zorg dat op elke koffiecontainer een opzetfilter met deksel staat.
- Draai de waterkraan open en wacht ca. 2 minuten totdat het water overal in het systeem zit.
- Draai de waterstuurkop boven een koffiecontainer.
- Kies de optie om 1/4 pot koffie te zetten, de machine zet nu 1/4 pot `water`.
- Gooi het water weg zodra de machine klaar is.
- De koffiezetmachine is nu klaar voor gebruik.

Gebruik:

- Controleer of de te gebruiken koffiecontainer leeg is.
- Plaats een korffilter in het opzetfilter, let op dat u 1 filter gebruikt.
- Verdeel in het filter de gemalen koffie. **U gebruikt grove maling.**
- 1/4 = 1,25 liter = 62,5 gram koffie ca. 3/4 maatbeker
- 1/2 = 2,5 liter = 125 gram koffie ca. 1,5 maatbeker
- 3/4 = 3,75 liter = 187,5 gram koffie ca. 2,25 maatbeker
- 1 = 5 liter = 250 gram koffie ca. 3 maatbekers
- Zorg dat de waterstuurkop juist boven de te vullen koffiecontainer staat.
- Toets op de machine op de knop voor de gewenste hoeveelheid koffie.
- De koffiezetmachine zet nu de koffie.
- De container is nu gevuld met koffie, zorg dat de container aan staat om de koffie warm te houden (groene knop). Zorg ook dat de container uit staat als er geen koffie meer in zit.

PAGINA 2

Gebruikershandleiding

Koffiezetmachine 2x 5 liter 230V

Na gebruik:

- Schakel de koffiecontainers uit en draai de waterkraan dicht.
- Koppel alle kabels en slangen los.
- Laat het water uit de boiler van de hoofdzuil lopen door deze voorzichtig te kantelen.
- Spoel de koffiecontainers en het lekblad schoon.
- Neem de machine en alle onderdelen af met een vochtige doek.

Storing:

De koffiemachine werkt helemaal niet:

- Controleer of de stekker in een stopcontact zit.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of er waterdruk op de machine staat.

Het apparaat piept en geeft geen heet water:

- De waterstuurkop of koffiecontainer staat niet goed.
- Zet de koffiecontainer op de juiste plaats op de machine.
- Draai de waterstuurkop juist boven de koffiecontainer.

De koffie is koud:

- Controleer of de koffiecontainer is aangesloten en ingeschakeld.

Koffiesmaak is niet goed

- Controleer of u gebruik maakt van grove maling koffie (standaard maling).
- Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.

Opzetfilter stroomt over

- Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.
- Controleer of u de juiste koffiesoort gebruikt: grove maling (standaard maling).
- Controleer of u één filter gebruikt. Een dubbel filter stroomt niet voldoende door.