



# Gebruikershandleiding

## Leventi Combisteamer 6 gn 400 Volt

### Inhoud:

- 1x Steamer
- 1x Waterslang
- 1x Onderstel op wielen
- 4x Rooster

### Gegevens:

400 Volt - 32A aansluiting  
9,5 KW

### Vorbereiding gebruik:

- Plaats de oven op een stevige ondergrond, bij voorkeur waterpas.
- Aansluiten op koud water, 2 - 5 bar (2 bar = 9 liter per minuut).
- Zorg dat er niets tegen de oven aan staat.
- Sluit de stekker van de oven aan op een krachtstroom aansluiting.

### Gebruik:

- Schakel de oven in met de hoofdschakelaar en volg de informatie op het scherm.
- Voor specifieke informatie over bereiden en gebruik van de oven leveren wij bij de oven de originele handleiding met daarin alle benodigde informatie.
- Op de achterkant van dit blad een korte uitleg over het menu van de oven.

### Na gebruik:

- Zorg dat de oven leeg is, behalve de bijbehorende roosters en start het reinigingsprogramma.  
*Ga naar: menu - toets: reinigen - volg het programma*
- Na het doorlopen van het reinigingsmenu de oven verder handmatig reinigen waar nodig. **Maar laat de oven eerst afkoelen.**
- Daarnaast afnemen met de vochtige doek, gebruik geen agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen.



# PAGINA 2

## Gebruikershandleiding

### Leventi Combisteamer 6 gn 400 Volt

#### Menu 1:

Na opstarten van de oven verschijnt het eerste menu. Op dit menu kunt u kiezen uit verschillende programma's voor bereiding van uw gerechten.

Om handmatige instellingen te gebruiken, toets op menu.

#### Menu 2:

In het tweede menu toets u voor handmatige instellingen op handbediening, het 3e menu volgt.

In menu 2 kunt u ook kiezen voor reinigen en standby. Overige opties zijn niet van toepassing.

#### Menu 3:

In het derde menu aangekomen kunt u uw gewenste bereidingswijze kiezen en met de juiste instellingen uw gerechten bereiden.

